

# 神奈川県民文化センター 照明回路表

2013.05.01現在

		回路	備考
ボーダーライト		8回路	ボーダーライトと切り替えてC型20A使用可能 (回路ごとに切替可能)
1サス		12回路 直×1	回路並び順 下 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒ 上
2サス		12回路 直×1	
プロサス		12回路 直×1	同上
アッパーホリゾント		8回路	同上
1シーリング		12回路 直×1	アップパーホリ使用时全回路使用
2シーリング		4回路 直×2	上段   回路2,4,6,8,10,12番1kw凸2台コンモ 下段   回路1,3,5,7,9,11番1kw凸3台コンモ
フロント		上下各6回路 直×1	センターピンスペースあり 専用回路×2
フロア	FP	上下各12回路	回路1,2番は1口、3~6番は3口
	FP奥	8回路	上手・下手各3ポケット4回路ずつ
	LH用	8回路	2ポケット4回路ずつ
	WP	8回路	ロアーホリゾント使用时全回路使用
DMX回線			客席前方、バルコニー席の壁に上下2回路ずつ
		1サス、2サス、プロサス、上下袖中、 1シーリング、2シーリング(2系統)、フロント(上下)、客席後方	

※直電源はすべて平行15Aコンセント(100V)  
 ※音響反射板使用时、フロア回路使用可能(設置後)