神奈川区民文化センター かなっくホール 照明回路表

2024.03.01 現在

		回路		備考	
ボーダーライト		8回路	C型20A 1回路3kw 1口2kwまで	ボーダーライトと切り替えでC型20A使用（回路ごとに切替可能）	
1サス		12回路 直×1		回路並び順　下　①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①　上	
2サス		12回路 直×1		同上	
プロサス		12回路 直×1		同上	
アッパーホリゾント		8回路		アッパーホリゾント使用時に全回路使用	
1シーリング		12回路 直×1		上段	回路②.④.⑥.⑧.⑩.⑫ 1kw凸2台コンモ
				下段	回路①.③.⑤.⑦.⑨.⑪ 1kw凸3台コンモ
2シーリング		4回路 直×2		センターピンスペース有 専用回路×2	
フロント		上下各6回路 直×1		回路①.②は1口、③～⑥は3口	
フロア	FP	上下各12回路	C型30A 1回路3kwまで	上手、下手各3ポケット4回路ずつ	
	FP奥	8回路		2ポケット4回路ずつ	
	LH用	8回路		ロアーホリゾント使用時に全回路使用	
	WP	8回路		客席前方とバルコニー席の壁に上下2回路ずつ	
DMX回線		DMX in …上下袖中、客席後方 DMX out …1サス、2サス、プロサス、上下袖中、1CL、2CL、フロント			

※直電源はすべて平行15Aコンセント（100V）

※音響反射板使用時、フロア回路使用可能（設置後）